



## PW-MT-01取扱説明書

### バッテリーについて

このメトロノームには単四電池が2本付属しています。バッテリー交換時は本体裏側のバッテリーカバーを外し、+/-の方向に注意して行って下さい。

### 電源の入れ方

POWERボタンを押して、電源を入れてください。もう一度POWERボタンを押すと、電源が切れるようになっています。



### 使用方法

このメトロノームは、画面と音声の両方でリズムを認識できます。各小節の1拍目は高音でアクセントが付けられ、緑色のLEDランプが点灯します。2拍目以降は赤色のLEDが点灯します。ディスプレイの針は、設定されたテンポに合わせて左右に動きます。

調節可能な各種パラメータと各ボタンの機能については、以下をご参照ください：

#### Start/Stopボタン

メトロノームのStartとStopを操作するボタンです。

#### Volume調節ダイヤル

本体サイドに音量をコントロールするダイヤルがあります。このダイヤルを操作して、ご希望の音量になるよう調節してください。音量を一番下まで下げるとミュート状態となり、ディスプレイ画面のみでテンポを確認することになります。

#### Up/Down矢印ボタン

UPまたはDOWNの矢印ボタンを使って、テンポを調節することが可能です。UPを押すと速くなり、DOWNを押すと遅くなります。20BPMから250BPMの間でのテンポ調節が可能です。設定テンポはディスプレイの左下に表示されます。

#### TAP(テンポ) ボタン

TAPボタンを好みの速度で押して、テンポを設定することができます。BPMが自動的に算出され、それに合わせてテンポが設定されます。

さらに細かいパラメータの設定は、Edit Menu画面で行います。

#### EDIT(BEAT設定) ボタン

EDIT(BEAT設定) ボタンで1小節あたりの拍数を設定できます。2/4、3/4、4/4といった様々な拍子記号に合わせた練習も可能です。EDITボタンを1回押すと、1小節あたりの拍数の設定画面に切り替わります。入力中はディスプレイの数字が点滅します。BEATアイコンが点滅している間に、矢印ボタンを使って、希望のBPMに設定します。そのまま数秒間おくとディスプレイの数字の点滅が止まり、設定値が適用されます。

#### SUB(サブ)メニュー

SUB(サブ)メニューでは、1拍を四分音符、八分音符、三連符などに分割することができます。EDITボタンを2回押すとサブメニューモードになり、ディスプレイ上の数値が点滅します。数値が点滅している間に矢印キーを使って画面をスクロールすると、1から32の間で選択可能です(設定ペースによって可変)。数値を選択した後で数秒間おくとSUBアイコンの点滅が止まり、ディスプレイ上の新たな設定値が適用されます。



## PW-MT-01取扱説明書

### ⚠ 安全上のご注意と注意事項

あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防ぐためにご使用前によくお読みになり製品を正しく安全にご使用ください。誤って注意事項を無視して取り扱った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容が記載されています。

- ・火災、感電、けが、ショート、故障の原因になりますので改造、修理、分解はしない。
- ・ショート、感電の原因になりますので水滴のついて手でのスイッチ操作や水まわり、風呂場での使用はしない。
- ・火災、故障の原因となりますので灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール類での手入れはしない。
- ・破裂、発火、発熱の恐れがありますので電池を火の中に入れない。
- ・故障の原因となりますので電池は+-を正しく装着しましょう。
- ・電池は指定された(単四電池)を使用し、長時間使用しない時は外しましょう。漏液等で故障の原因となります。
- ・本体、スイッチ、液晶画面に無理な力を加えたり、落としたりすると故障・けがの原因となります。
- ・次のような状況、場所での使用、保存は故障の原因となりますので避けてください。
  - (直射日光のあたるところ、暖房機器の近く、発熱する機器の上など温度が極端に高い場所)
  - (ほこり、ごみなどの多いところ)
  - (風呂場、洗面所、濡れた床など水気、湿度の高いところ)